



# Chlorhydrate de cocaïne et base libre de cocaïne (poudre et crack)

## Détection de drogues Formation

**C34 Lingettes**  
(SACHET EN UNE PARTIE)

# C34 // APERÇU



## QUE PEUVENT DÉTECTER LES LINGETTES C34

- cocaïne, cocaïne HCL, crack, freebase

## QUELLES FORMES PEUVENT ÊTRE TESTÉES PAR LES LINGETTES C34 ?

- poudres, pilules, liquides, résidus, traces et vrac

## TECHNOLOGIE DE CHANGEMENT DE COULEUR

- Lorsque le C34 entre en contact avec de la cocaïne free-base (crack) ou d'autres substances, il devient bleu ciel/bleu clair, ce qui indique la présence de cocaïne ou de ses analogues.
- La couleur du résultat positif correspondra à celle de l'emballage



Note : Le kit Trace-Eye-D est destiné à être utilisé à des **fins d'identification présumptive uniquement**, et toutes les substances testées doivent faire l'objet d'un examen plus approfondi par des scientifiques dans un laboratoire criminel correctement équipé.

# C34 // COMMENT UTILISER



## *Ouvrez. Essuyez. Regardez.*

***Réduisez la contamination croisée et l'exposition au C34, aux surfaces de test et aux échantillons en portant un équipement de protection individuelle (EPI) conforme aux normes industrielles, tel que des gants en nitrile, une protection oculaire et un masque N95 équivalent.***

1

**Ouvrez** le sachet et retirez la lingette. Ne pas déplier la lingette avant ou après utilisation. Vous auriez du mal à observer les résultats.

2

**Essuyez** la sur la surface à tester. Pour obtenir les meilleurs résultats, prélevez de très petites quantités de la substance sur le bord de la lingette.

3

**Regardez** si la formule de la lingette change de couleur.

La plupart des résultats sont instantanés, mais certains peuvent prendre jusqu'à 30 secondes pour qu'une réaction colorée se développe.

- résultat négatif // PAS de changement de couleur
- résultat positif // bleu ciel / bleu clair

# C34 // RÉSULTATS

*Ouvrez. Essuyer. Regardez.*

**résultat négatif**  
**PAS de changement**  
**de couleur**



**résultat positif**  
***bleu ciel / bleu clair***



## *Ouvrez. Essuyer. Regardez.*

***Tous les produits TRACE EYE-D peuvent être éliminés en toute sécurité dans le flux des déchets ordinaires sans neutralisation ou autre traitement spécial, à condition que la lingette ne soit pas contaminée par des résidus de médicaments***

- 1 PHOTOGRAPHE + CONSERVATION** de la lingette avec un tampon date/heure, si nécessaire pour la conservation des preuves, car la couleur de la lingette peut changer avec le temps.
- 2 ÉLIMINER** la lingette conformément aux lois fédérales, nationales et locales sur l'environnement. Aucune neutralisation n'est nécessaire. Peut être éliminé avec les déchets ordinaires.
- 3 LAVEZ-VOUS LES MAINS + CHANGEZ DE GANTS** avant d'effectuer des tests supplémentaires après un résultat positif.

**Vous souhaitez une formation  
complémentaire pour votre équipe ?**



**RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT UNE  
SESSION DE FORMATION EN DIRECT**