



Utilisation des lingettes servant à la détection de drogues Chlorhydrate de cocaïne et base libre de cocaïne ("free-base")(poudre et cristaux (crack))

Lingettes C34 (POCHETTE INDIVIDUELLE)



C34 // APERÇU



QUE PEUVENT DÉTECTER LES LINGETTES C34

- cocaïne

SUR QUELS TYPES DE MATIÈRE LA DÉTECTION PEUT S'EFFECTUER

- poudres, comprimés, liquides, résidus, traces et autres

TECHNOLOGIE DE MODIFICATION DE COULEUR

- Lorsque le C34 entre en contact avec la base libre de cocaïne (crack) ou autres dérivés, il devient bleu ciel/bleu clair pour indiquer que de la cocaïne ou ses analogues sont présents.
- La couleur du résultat positif correspondra à la couleur de la boîte



Le kit Trace-Eye-D est destiné à être utilisé uniquement à des fins d'identification présumptive, et toutes les substances testées doivent être soumises à un examen plus définitif par des scientifiques dans un laboratoire criminel correctement équipé.

C34 // UTILISATION



Ouvre. Essuie. Observe.

Réduisez la contamination croisée et l'exposition au C34, aux surfaces de test et aux échantillons en portant un équipement de protection individuelle (EPI) standard de l'industrie, tel que des gants en nitrile, une protection pour les yeux et un équivalent de masque N95.

1

OUVREZ le sachet et retirer la lingette. Ne pas déplier la lingette avant ou après utilisation. Cela entraînerait des difficultés pour observer les résultats.

2

ESSUYEZ la surface à tester. Pour des résultats optimaux, prélevez de très petites quantités de la substance sur un côté de la lingette.

3

VÉRIFIEZ si la lingette change de couleur.

Patientez pendant 30 secondes pour observer le développement d'une réaction colorée.

- Résultat (-) négatif // absence de modification de teinte
- Résultat (+) positif // le test devient bleu ciel/bleu clair



C34 // RÉSULTATS

Ouvre. Essuie. Observe.

Résultat (-) Négatif
absence de modification de teinte



Résultat (+) Positif
le test devient bleu ciel/bleu clair



C34 // SUITE AU PRÉLÈVEMENT



Ouvre. Essuie. Observe.

Tous les produits TRACE EYE-D peuvent être jetés en toute sécurité dans les déchets courants sans nécessiter de neutralisation ou de traitement spécial, à condition que la lingette ne soit pas contaminée par des résidus de drogue.

1

PHOTOGRAPHIEZ + CONSERVEZ la lingette en notant la date et l'heure, si nécessaire pour la conservation des preuves, car la couleur de la lingette peut changer au fil du temps.

2

ÉLIMINEZ la lingette conformément aux lois environnementales fédérales, provinciales et locales. Aucune neutralisation n'est requise. Peut être jetée avec les déchets ordinaires.

3

LAVEZ-VOUS LES MAINS + CHANGEZ vos gants avant d'effectuer des tests supplémentaires après un résultat positif.

Vous désirez une formation complémentaire pour votre équipe ?



PLANIFIEZ UNE SESSION DE FORMATION EN DIRECT DÈS À PRÉSENT