



Utilisation des lingettes servant à la détection de drogues Fentanyl, analgésiques opioïdes (Naturel et synthétique)

Lingettes F1 (POCHETTE INDIVIDUELLE)



F1 // APERÇU



TYPES DE DÉTECTION DES LINGETTES F1

- Opiïdes synthétiques et naturels

SUR QUELS TYPES DE MATIÈRE LA DÉTECTION PEUT S'EFFECTUER

- poudres, comprimés, liquides, résidus, traces et autres

TECHNOLOGIE DE MODIFICATION DE COULEUR

- Lorsque le F1 entre en contact avec le fentanyl, les opioïdes synthétiques ou naturels, tels que l'oxycodone, la morphine, l'héroïne ou autres dérivés, il devient rose/magenta pour signaler la présence de fentanyl ou de ses analogues.
- La teinte d'un résultat positif (+) correspondra à la teinte de la boîte.



Le kit Trace-Eye-D est destiné à être utilisé uniquement à des fins d'identification présumptive, et toutes les substances testées doivent être soumises à un examen plus définitif par des scientifiques dans un laboratoire criminel correctement équipé.

F1 // UTILISATION



Ouvre. Essuie. Observe.

Réduisez la contamination croisée et l'exposition au F1, aux surfaces de test et aux échantillons en portant un équipement de protection individuelle (EPI) standard de l'industrie, tel que des gants en nitrile, une protection pour les yeux et un équivalent de masque N95.

1

OUVREZ le sachet et retirer la lingette. Ne pas déplier la lingette avant ou après utilisation. Cela entraînerait des difficultés pour observer les résultats.

2

ESSUYEZ la surface à tester. Pour des résultats optimaux, prélevez de très petites quantités de la substance sur un côté de la lingette.

3

VÉRIFIEZ si la lingette change de couleur.

Patientez pendant 30 secondes pour observer le développement d'une réaction colorée.

- Résultat (-) négatif // absence de modification de teinte
- Résultat (+) positif // le test devient rose/magenta



F1 // RÉSULTATS

Ouvre. Essuie. Observe.

Résultat (-) Négatif
absence de modification de teinte



Résultat (+) Positif
le test devient rose/magenta



F1 // SUITE AU PRÉLÈVEMENT



Ouvre. Essuie. Observe.

Tous les produits TRACE EYE-D peuvent être jetés en toute sécurité dans les déchets courants sans nécessiter de neutralisation ou de traitement spécial, à condition que la lingette ne soit pas contaminée par des résidus de drogue.

1

PHOTOGRAPHIEZ + CONSERVEZ la lingette en notant la date et l'heure, si nécessaire pour la conservation des preuves, car la couleur de la lingette peut changer au fil du temps.

2

ÉLIMINEZ la lingette conformément aux lois environnementales fédérales, provinciales et locales. Aucune neutralisation n'est requise. Peut être jetée avec les déchets ordinaires.

3

LAVEZ-VOUS LES MAINS + CHANGEZ vos gants avant de réaliser des tests supplémentaires suite à un résultat positif.

Vous désirez une formation complémentaire pour votre équipe ?



PLANIFIEZ UNE SESSION DE FORMATION EN DIRECT DÈS À PRÉSENT