



# Fentanilo, Opiáceos (naturales y sintéticos) Detección de drogas Formación

**Toallitas F1**  
(BOLSA DE UNA SOLA PIEZA)

# F1 // GENERAL



## ¿QUÉ PUEDEN DETECTAR LAS TOALLITAS F1?

opiáceos sintéticos o naturales, y sus análogos

- fentanilo, xilacina, carfentanilo, oxicodona, heroína, bencilfentanilo, solución de fentanilo, hidrocodona, meperidina, tramadol, morfina, metonitazeno

## QUÉ FORMAS PUEDEN PROBAR LAS TOALLITAS F1

- polvos, pastillas, líquidos, residuos, trazas y a granel

## TECNOLOGÍA DE CAMBIO DE COLOR

- Cuando la F1 entra en contacto con fentanilo, opioides sintéticos o naturales, por ejemplo oxicodona, morfina, heroína u otros, se vuelve rosa/magenta para indicar que hay fentanilo, o sus análogos, presentes
- El color del resultado positivo coincidirá con el color del envase



Nota: El kit Trace-Eye-D está pensado para ser utilizado **sólo con fines de identificación presuntiva**, y todas las sustancias analizadas deben ser sometidas a un examen más definitivo por científicos de un laboratorio criminalístico debidamente equipado.

# F1 // CÓMO UTILIZAR



***Abrir. Limpia. Mira.***

***Reduce la contaminación cruzada y la exposición a la F1, a las superficies de prueba y a las muestras utilizando el equipo de protección individual (EPI) estándar del sector, como guantes de nitrilo, protección ocular y mascarilla equivalente a N95.***

**1**

**ABRE** la bolsa y saca la toallita. No despliegues la toallita antes ni después de usarla. Si lo haces, será difícil observar los resultados.

**2**

**LIMPIA** la superficie que vayas a probar. Para obtener los mejores resultados, toma muestras de cantidades muy pequeñas de la sustancia en el margen de la bayeta.

**3**

**MIRA** si la fórmula de la toallita cambia de color. La mayoría de los resultados son instantáneos; sin embargo, algunos pueden tardar hasta 30 segundos en desarrollar una reacción cromática.

- resultado negativo // NO hay cambio de color
- resultado positivo // rosa / magenta

# F1 // RESULTADOS

*Abrir. Limpia. Mira.*

**resultado NEGATIVO**  
**NO hay cambio de color**



**resultado POSITIVO**  
**rosa / magenta**



# F1 // POSTEST



*Abrir. Limpia. Mira.*

***Todos los productos TRACE EYE-D son seguros para su eliminación en el flujo de residuos comunes sin neutralización ni otro tratamiento especial, siempre que la toallita no esté contaminada con residuos de medicamentos.***

1

**FOTOGRAFÍA + GUARDA** la toallita con un sello de fecha/hora, si es necesario para la conservación de pruebas, ya que el color de la toallita puede cambiar con el tiempo.

2

**ELIMINA** la bayeta de acuerdo con las leyes medioambientales federales, estatales y locales. No requiere neutralización. Puede eliminarse en el flujo de residuos comunes.

3

**LÁVATE LAS MANOS + CÁMBIATE** los guantes antes de realizar pruebas adicionales tras un resultado positivo.

¿Estás interesado en formación adicional para tu equipo?  RESERVA AHORA UNA SESIÓN DE FORMACIÓN EN DIRECTO